

Bedienungsanleitung

Anwendungszweck

Der Erwärmer ist ausschließlich zum Erwärmen von Milch, Futter und Honig in Verbindung mit Flüssigkeit bestimmt.

Inbetriebnahme

Die Sicherheitsvorschriften sind in jedem Falle zu berücksichtigen. Bei der Arbeit mit elektrischen Geräten

sollte zu jeder Zeit ein Sicherheitsstecker verwendet werden. Vor der Inbetriebnahme des Erwärmers ist

es zwingend notwendig, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Das richtige Einstellen der Temperatur wird in der Gebrauchsanweisung ausführlich beschrieben.

Wartung

Sämtliche Befestigungsschrauben des Erwärmers regelmäßig auf festen Sitz prüfen. Gelöste Schrauben

müssen sofort festgezogen werden. Eine Vernachlässigung dieses Punktes kann zu erheblicher Gefahr führen. Der Erwärmer ist nach jedem Gebrauch zu reinigen. Die Aussenreinigung des Kunststoffoberteils darf nur

mittels weichem Lappen oder ein in Seifenwasser benetztes Tuch erfolgen, sofern es frei ist von Benzin und Lösungsmittel, die das Kunststoffgehäuse angreifen und beschädigen könnten.

Der Heizkörper des Erwärmers darf nur mit lauwarmen Seifenwasser und einer Handbürste gereinigt werden.

Beachten Sie vor Inbetriebnahme folgendes:

1. Den Verflüssiger nur an eine vom konzessionierten Elektromeister installierte Steckdose anschließen.

Zum bestmöglichen Schutz von Personen und Einrichtungen wird grundsätzlich ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) 30 mA vorgeschrieben.

2. Der Verflüssiger darf nur in dafür geeignete Gefäße in Betrieb genommen werden (keine Kunststoffbehälter bzw. Gefäße, die nicht hitzebeständig sind).

3. Flüssigkeit nicht berühren, wenn der Verflüssiger an das Netz angeschlossen ist.

4. Während des Erwärmens darf die Flüssigkeit nicht unter die Oberkante des Heizkörpers absinken (s. Abb.). Bei dauerhaftem Betrieb ist darauf zu achten, dass der Gusskörper jederzeit vom Medium bedeckt ist. Lediglich bei der Verflüssigung von Honig darf der Verflüssiger zu Beginn des Erwärmvorgangs als Eintauchhilfe über dem Honig erwärmt werden, um den warmen Gusskörper leichter in den Honig eintauchen zu können.

5. Gerät während des Betriebes nicht abdecken.

6. Der Thermostat regelt die Temperatur durch automatisches Ein- und Ausschalten des Stromes bei sonstigen Flüssigkeiten (Wasser, Milch, etc.):

- Knopfstellung auf „2“ entspricht einer Temperatur von ca. +20° C.
- Knopfstellung auf „7“ entspricht einer Temperatur von ca. +40° C.
- Knopfstellung auf „11“ entspricht einer Temperatur von ca. +70° C.
- Knopfstellung auf „max“ entspricht einer Temperatur von ca. +100° C.

ACHTUNG: Beim Erhitzen von Honig nicht über Knopfstellung 4 (ca. 40° C) stellen.

7. Heizt der Verflüssiger, so leuchtet die rote Kontrolllampe auf.

Schaltet der Thermostat ab, leuchtet auch die Kontrolllampe nicht mehr.

8. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, Stecker aus der Steckdose ziehen und den Verflüssiger noch ca. 1 Minute in der Flüssigkeit belassen.

9. Der Stecker des Verflüssigers ist zu ziehen, bevor der Verflüssiger aus der Flüssigkeit genommen wird.

10. Der Heizkörper bleibt auch nach dem Herausziehen des Steckers eine gewisse Zeit heiss und sollte nicht berührt werden und nicht auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.

11. Nach jedem Gebrauch ist das Gerät zu säubern.

12. **ACHTUNG!!!** Das Kunststoffoberteil und der Stecker dürfen nicht in Flüssigkeit getaucht werden. Marke „Höchststand“ beachten.

13. Gerät nicht völlig unbeobachtet lassen.

14. Sämtliche Reparaturarbeiten, z.B. das Wechseln der Anschlussleitung, dürfen nur von der Firma Lister oder einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.

