

Bedienungsanleitung



Das Testgerät ist geeignet für eine schnelle Überprüfung von Blinker, Rücklicht, Bremslicht und Nebelschlussleuchte.

1. Überprüfung der Fahrzeugsteckdose

- Tester auf die Fahrzeugsteckdose aufstecken. Ist das Fahrzeug mit einem 13-poligen Stecker ausgerüstet, wird ein entsprechender Adapter benötigt.
- Zündung einschalten und alle Funktionen mit Hilfe einer zweiten Person testen. Bei ordnungsgemäßer Belegung der Steckdose leuchtet die dazugehörige Anzeige. (beim Blinken blinkt die Anzeige mit).

2. Überprüfung des Anhängersteckers

- Stecken Sie den Tester auf den Anhängerstecker. Ist der Anhänger mit einem 13-poligen Stecker ausgerüstet, wird ein entsprechender Adapter benötigt.
- Drücken Sie den Testknopf. Ist der Anhänger mit allen Funktionen (Blinken, Rück- und Bremslicht, Nebelschlussleuchte) ausgestattet, müssen während des Drückens des Testknopfs alle 6 anzeigen aufleuchten. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anhänger mit einer Nebelschlussleuchte ausgestattet sind. Dementsprechend leuchtet die betreffende Anzeige nicht.

3. Fehlersuchhinweise

- Die Farbangabe hinter den einzelnen LED Leuchten zeigen die Adernfarbe gemäß der Norm an.
- Wenn beim Test keine Anzeige leuchtet, ist meist die Masseleitung unterbrochen. Beim Test des Anhängersteckers bitte zusätzlich die Batterie überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
- Beim Fehlen einzelner Anzeigen zugehörige Glühlampen und die entsprechende Verkabelung überprüfen. Zusätzlich können Sie die Stecker- und Steckdosenkontakte reinigen und den festen Sitz der Kontaktschrauben im Stecker/Steckdose überprüfen.