

Bedienungsanleitung



A. Aufstellen des Gerätes:

1. Die Schleifvorrichtung mit 2 Schrauben oder Schraubzwingen an Vorderkante der Werkbank oder eines Arbeitstisches befestigen.
2. Mitgelieferten Spezial-Topfstift in vorhandenes Schleifgerät einsetzen.
Schleifgerät in den Halter (Best.-Nr. 0212) einführen und festklemmen.

B. Einspannen der Messer:

1. Hebel der Spanneinrichtung (Best.-Nr. 0209) in Stellung „Auf“.
2. Messer mit der Klingenspitze voran so einlegen, dass Klingenmitte bei Einstellmarke liegt. Messer dabei nach vorne drücken.
3. Hebel der Spanneinrichtung in Stellung „Zu“.

C. Einstellen des Schleifwinkels und der Schleiflänge:

1. Die Schleifwinkleinstellung erfolgt durch Drehen der Einstellmutter (Best.-Nr. 0305). Der Einstellwinkel kann an der Skala (Best.-Nr. 0298) abgelesen werden.
2. Die erforderliche Schleiflänge wird mit den Anschlagsschrauben (Best.-Nr. 0304) eingestellt.
3. Der Schneidenwinkel der normalen Klingen ist üblicherweise 24°.
Schneidenwinkel der „Doppelmesser“-Klinge 40°.

D. Schleifvorgang:

ACHTUNG! Beim Schleifen Schutzbrille tragen.

1. Rastgriff (Best.-Nr. 0294) auf entsprechende Klingenbreite (breite Klingen oder schmale Klingen) einstellen, Motor einschalten. Klinge durch leichten senkrechten Andruck des Schleifgerätes vom Messerrücken zur Klingenspitze schärfen.
2. Rastgriff (Best.-Nr. 0294) schwenken, Maschine entgegengesetzt legen und andere Seite der Klinge schleifen.
3. Messer weiterrücken und nächste Klinge schleifen.