

Oxalsäureverdampfer

Der Verdampfer Vorsatz wurde für den Betrieb mit einem geeigneten Heißluftföhn ausgelegt. Zweckmäßigerweise kann die Temperatur bzw. auch der Luftstrom digital geregelt werden.

montierter Vorsatz mit flachgequetschtem Einblasrohr



Optimale Verdampfungsergebnisse werden mit dieser Einstellung des Geräts erreicht:



Betrieben wird das Gerät auf Stufe 2. Das Gebläse wird auf Stufe 4 (vier Balken) gestellt.

Die Temperatur wird zum Vorwärmen auf ca. 350°C eingestellt.

Nach dem die Rauchentwicklung begonnen hat muss diese auf 250°C reduziert werden.